

## **ANVÄNDNING AV SLIPMASKIN (MIRKA DEROS 5,0)**

---

### **Regler och instruktioner för användning**

#### **Allmänt om botten slipning**

- Båtar med *tennhalter* i bottenfärgen får över huvud taget inte behandlas på varvet
- Marken under båten ska vara täckt med plast
- Slipdamm efter slipning av (giftig) bottenfärg är att betrakta som miljöfarligt avfall och ska därför samlas in. Allt uppkommet slipdamm ska samlas i en tät plastsäck eller motsvarande och därefter lämnas i de fat med lock som står till vänster om miljöstationen på varvet.
- Den som slipar ska använda skyddsmask/andningsskydd

#### **Slipmaskin och dammsugare**

- Lån av maskinerna beställs genom Olof Nordin (vice kassör)
- Slipmaskinen får inte användas för annat än slipning av båtskrov och den får inte lämna varvet
- Maskinen får inte användas utan ansluten dammsugare – finns på samma ställe som slipmaskinen. Elen kopplas så att båda startar samtidigt.
- Det finns två storlekar på rondeller till maskinen – 125 och 150 mm – välj det som passar bäst för det arbete du ska utföra. Klubben håller med maskin, men inte med slippapper
- Slipmaskinen har två inställningar för hastigheten
  - Med + och – knapparna kan grundinställningen ändras
  - Med reglaget på handtaget kan hastigheten regleras steglöst under körning
  - Och tryck inte för hårt – låt maskinen jobba!
- Om sk *nät* används (bra vid färgborttagning), ska även mellanlägget användas för att skydda kardborrytan på rondellen
- Maskinerna ska rengöras efter användning

Om det uppstår problem, vänd dig till någon i styrelsen – i första hand Olof Nordin - eller till miljöombudet Kalle Björklöf!